

Checklist technique : Installation d'une douche à l'italienne sans paroi

1. Préparation du support et étanchéité

- Vérifier la planéité et la solidité du support (chape ou plancher bois).
- S'assurer de la profondeur de réservation nécessaire pour le receveur ou la chape à carreler.
- Appliquer un Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) sur les murs et le sol.
- Poser des bandes d'étanchéité dans les angles rentrants et autour de la bonde.
- Vérifier que le support est propre, sec et dépoussiéré avant toute application.

2. Plomberie et évacuation

- Installer une bonde à grand débit (minimum 30 à 40 litres par minute).
- Respecter une pente minimale de 1 à 2 cm par mètre vers l'évacuation pour éviter la stagnation.
- Tester l'étanchéité des raccordements avant la pose définitive du carrelage.
- Positionner le siphon de manière à ce qu'il reste accessible pour le nettoyage.
- Vérifier le diamètre du tuyau d'évacuation (minimum 50 mm recommandé).

3. Revêtements et finitions

- Choisir un carrelage antidérapant (classement R11 ou R12 vivement recommandé).
- Utiliser des joints époxy pour une meilleure résistance à l'eau et aux moisissures.
- Assurer une jonction parfaite entre le sol et les murs avec une bande d'étanchéité périphérique.
- Vérifier l'absence de zones de stagnation d'eau après la pose du revêtement.
- Appliquer un traitement hydrofuge sur les joints si nécessaire.

4. Sécurité et entretien

- Prévoir un éclairage suffisant et adapté aux zones humides (norme IP65).
- Installer un tapis de douche antidérapant si le revêtement est glissant.
- Vérifier régulièrement l'état des joints d'étanchéité pour prévenir les infiltrations.
- S'assurer que la ventilation de la salle de bain est suffisante pour évacuer l'humidité ambiante.
- Nettoyer régulièrement le siphon pour éviter les obstructions.