

Checklist : Pose de plaquettes de parement (mur brique)

Matériel et outils indispensables

- Plaquettes de parement (briques) - prévoir 10% de surplus pour les coupes
- Colle à mortier adaptée au support et au type de plaque
- Peigne à colle (dents de 6 à 8 mm)
- Niveau à bulle (indispensable pour la rectitude)
- Croisillons (si le modèle de brique nécessite un joint)
- Mètre ruban et crayon de chantier
- Disqueuse avec disque diamant ou scie à métaux pour les découpes
- Éponge et chiffon propre pour le nettoyage immédiat
- Mortier à joint et poche à douille (si jointoiment nécessaire)
- Fer à joint pour la finition

Préparation du support avant la pose

- Vérifier que le mur est propre, sec, sain et dépoussiéré
- Poncer ou gratter les anciennes peintures, papiers peints ou revêtements friables
- Appliquer une sous-couche d'accrochage si le support est trop poreux (plâtre, béton cellulaire)
- Tracer une ligne de niveau horizontale au sol ou à hauteur de départ
- Vérifier l'équerrage des angles si nécessaire

Conseils pour votre visite en magasin

- Mesurer précisément la hauteur et la largeur de la zone à couvrir
- Prendre une photo du mur actuel pour montrer le support au vendeur
- Vérifier si les plaquettes sont 'rectifiées' (pose sans joint) ou non
- Choisir la colle en fonction de la nature du mur (placo, béton, bois)
- Vérifier le numéro de bain sur les cartons pour garantir l'uniformité des couleurs