

Guide Pratique : Installation d'une Porte Coulissante de Salle de Bains

1. Prise de mesures et vérifications

- Mesurer la largeur de l'ouverture (prévoir un débord de 5 cm de chaque côté).
- Mesurer la hauteur totale de l'ouverture (du sol au haut du rail).
- Vérifier l'espace de dégagement latéral nécessaire pour le coulisement de la porte.
- S'assurer que la cloison est assez solide pour supporter le poids du rail et de la porte.
- Vérifier l'aplomb du mur et l'horizontalité du sol avec un niveau à bulle.

2. Liste du matériel et des outils nécessaires

- Kit de porte coulissante (rail, chariots, butées, guide au sol).
- Mètre ruban et crayon de marquage.
- Niveau à bulle (indispensable pour un coulisement fluide).
- Perceuse-visseuse avec mèches adaptées au support (béton, placo ou bois).
- Tournevis et clé Allen.
- Escabeau stable.
- Lubrifiant silicone pour le rail (optionnel).

3. Étapes de pose

- Fixer le rail au mur ou au plafond en respectant les instructions du fabricant.
- Installer les chariots de suspension sur le haut de la porte.
- Insérer la porte dans le rail avec l'aide d'une seconde personne.
- Installer le guide au sol pour éviter que la porte ne balance.
- Fixer les butées de fin de course pour limiter le coulisement.
- Installer la poignée ou la coquille d'encastrement.
- Effectuer les réglages de hauteur et d'aplomb via les vis de réglage des chariots.

4. Conseils d'entretien et sécurité

- Tester le coulisement plusieurs fois pour vérifier l'absence de points de friction.
- Nettoyer régulièrement le rail pour éviter l'accumulation de poussière.

- Ne jamais forcer sur la porte si elle bloque ; vérifier l'alignement du rail.
- Vérifier le serrage des vis tous les 6 mois pour garantir la sécurité.