

Guide Pratique : Relooker vos Portes Intérieures

Liste du matériel nécessaire

- Papier abrasif (grain 80 pour dégrossir, grain 120 pour la finition)
- Cale à poncer ou ponceuse électrique
- Lessive type Saint-Marc ou nettoyant dégraissant
- Éponge et chiffon microfibre
- Ruban de masquage (ruban de peintre)
- Bâche de protection pour le sol
- Pinceau à recharger (pour les angles et moulures)
- Rouleau laqueur (pour les surfaces planes)
- Sous-couche adaptée au support (bois, stratifié ou métal)
- Peinture de finition (acrylique ou glycéro)

Étape 1 : Préparation de la surface

- Démontez la porte de ses gonds ou protégez les charnières avec du ruban de masquage
- Retirez les poignées et les serrures pour un travail propre
- Nettoyez soigneusement la porte avec la lessive pour éliminer toute trace de gras ou de poussière
- Rincez à l'eau claire et laissez sécher complètement
- Poncez légèrement toute la surface pour favoriser l'accroche de la peinture
- Dépoussiérez minutieusement avec un chiffon humide

Étape 2 : Application de la sous-couche

- Appliquez le ruban de masquage sur les zones à ne pas peindre (cadre, vitres)
- Mélangez la sous-couche avant application
- Commencez par les moulures et les angles avec le pinceau à recharger
- Appliquez la sous-couche sur les surfaces planes avec le rouleau laqueur en croisant les passes
- Laissez sécher selon le temps préconisé par le fabricant
- Égrenez légèrement avec un papier abrasif fin si des fibres de bois se sont relevées

Conseils de finition

- Appliquer la peinture de finition en deux couches fines plutôt qu'une seule couche épaisse
- Respecter scrupuleusement le temps de séchage entre les deux couches
- Retirer le ruban de masquage avant que la dernière couche ne soit totalement sèche pour éviter les éclats
- Travailler dans une pièce bien ventilée et à une température ambiante comprise entre 15°C et 25°C